

## ETHERNET IRRIGATION CONTROLLER IrrigationCaddy Model: ICEthS1



## Manuale d'uso e Istruzioni per l'Installazione



#### IRRIGATIONCADDY MODELLO: ICETHS1

#### Manuale d'uso e Istruzioni per l'Installazione

KGControls LLC 2606 Orsobello Place Cedar Park, TX 78613 USA

Email: support@IrrigationCaddy.com

#### MANUALE D'USO E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

## Tavola dei contenuti

Installazione	3
Introduzione	3
Passi di installazione Passi:	<b>3</b>
Montaggio a Parete	4
Collegamento delle valvole Passi:	<b>5</b> 5
Uso	6
Regolazione dell'orologio Passi:	<b>6</b> 6
Impostazione dei Programmi Attivazione e Disattivazione dei Programmi	<b>8</b> 8
Selezionare dei giorni di irrigazione	9
GIORNI INDIVIDUALI	9
GIORNI PARI / DISPARI	10
OGNI "N" GIORNI	10
Orari di Avvio	11
Selezione dei tempi di irrigazione delle zone	11
Uso del programma di esecuzione immediata "Run Now"	12
Area Stato	13
Spegnimento del Sistema	13
Arresto Individuale delle Zone	13
Calendario	14
Impostazioni	. 16
Versione firmware	17
Orologio	17
Impostazioni della rete	18

MANUALE D'USO E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Nome delle Zone	19
Autenticazione	19
Altro	20
Ripristino delle impostazioni predefinite	20
Indice	21

# Capitolo

#### Installazione

#### Introduzione

IrrigationCaddy (IC) è una centralina per irrigazione Ethernet. IC permette all'utente di controllare e programmare un impianto di irrigazione da qualsiasi computer dotato di un browser web.

### Non è necessario alcun software o client, solo un PC o un altro dispositivo dotato di browser web.

IC può essere utilizzato per nuove installazioni o in sostituzione di una centralina per irrigazione esistente. IC supporta fino a 10 settori di irrigazione. Se il vostro impianto utilizza la valvola master (o il comando pompa), una delle uscite potrà essere utilizzata a questo scopo, lasciando libere 9 uscite per i settori. L'impostazione predefinita di IC prevede l'utilizzo della zona #10 come valvola master.

#### Passi di installazione

	ATTENZIONE	
ш	info	

**NOTA**: IrrigationCaddy è un dispositivo progettato per installazione all'interno. Assicuratevi che venga installato in un luogo asciutto e protetto. L'esposizione alla pioggia e condizioni climatiche estreme danneggia il dispositivo.

#### Passi:

- 1. Trovare un luogo appropriato per l'installazione di IC, mantenere l'apparecchio in posizione.
- Utilizzando una penna tracciare i segni per le viti di fissaggio attraverso i fori (A) posti ai lati del contenitore in plastica.
- 3. **NOTA:** In caso di installazione su parete in muratura assicurarsi di utilizzare tasselli
- 4. Mettere il dispositivo da parte e praticare un foro in corrispondenza di ciascun segno fatto con la penna.
- 5. Rimettere in posizione IrrigationCaddy e inserire le viti attraverso i fori di montaggio.

#### Montaggio a Parete



Figura 1 Viste laterali

- A. Foro vite di fissaggio
- B. Connettore di alimentazione (24VAC)
- C. Connettore elettrovalvole
- D. Connettore del sensore pioggia
- E. Connettore Ethernet
- F. Foro del tasto reset
- G. Spia di alimentazione

#### **Collegamento delle valvole**

#### Passi:

- 1. Se si tratta di una sostituzione, rimuovere la vecchia centralina, fissare IC alla parete. Assicurarsi che i cavi delle elettrovalole siano abbastanza lunghi.
- 2. Identificare il cavo comune e collegarlo all'uscita "com".
- 3. Collegare le elettrovalvole da **1** a **9** alle uscite corrispondenti dell'IC.
- 4. Se l'impianto comprende una valvola master, collegatela all'uscita "10/MV".
- Collegare un cavo di rete da uno switch di rete, o dal vostro Router ADSL all'IC (E).
- Collegare il cavo di alimentazione (24VAC) alle uscite "AC1" "AC2" (B) utilizzando il connettore fornito.
- 7. Collegare il trasformatore da parete a una presa elettrica.
- 8. IrrigationCaddy è installato e pronto all'uso.
- Utilizzando il browser web di un computer collegato alla stessa rete di IC, digitare <u>http://irrigationcaddy</u>



**NOTA**: Se il browser non riconosce **http://irrigationcaddy**, provare a utilizzare l'indirizzo IP (**http:// <IndirizzoIP**>). È possibile ottenere l'indirizzo IP dell'IC dal router, oppure è possibile scaricare l'utility **IrrigationCaddySniffer** dal nostro

sito, all'indirizzo: http://www.irrigationcaddy.com/Documentation.html



#### Uso

Andando all'indirizzo web **http://irrigationcaddy** vi apparirà l'interfaccia web dell'IC. La centralina IC è in grado di gestire i tempi di irrigazione utilizzando tre diversi programmi, che possono essere programmati in modo indipendente.

IC è dotato inoltre di un programma "**Run Now**", che permette all'utente di eseguire un programma immediato.

#### **Regolazione dell'orologio**

E 'importante regolare l'orologio della centralina sull'ora corrente.

#### Passi:

Programs
Program 1
Program 2
Program 3
Run Now
Settings
Calendar

Figura 2 Colonna Selezione

- 1. Cliccare su "Settings".
- 2. Cliccare su "Clocks".

Programs	Settings	
Program 1	<ul> <li>Firmware Version</li> </ul>	
Program 2		
Program 3	ICEthS1-1.0.255	
Run Now		
Settings	Clocks	
Calendar	Network Settings	
	Zone Names	

Figura 3 Regolazione orologio

- 3. Regolazione dell'ora:
  - A. È possibile utilizzare il pulsante "**Synch Clocks**" per sincronizzare l'orologio della centralina IC con il vostro PC.
  - B. Oppure è possibile impostarlo manualmente cliccando sul campo accando al pulsante "**Set Datetime**".

•	▼ Clocks								
	Set From Computer Clock								
	The computer time is: 4:08:33 PM on Tuesday, 12th October 2010								
	Synch Clocks								
		The	e Spri	nkler	Syste	m tim	e is:	4:08:31 PM on Tuesday, 12th October 2010	
	Set Ma	anuall	y						
	10/12	/2010	04:08	pm		Set	: Dat	etime	
•	٩		Octo	ber 2	010		0		
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa		
•					- 7	1	2		
•	- 3 10	11	12	13	/ 14	• 15	9 16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	31								
	lime		04:0	5 pm		-			
	Minut	e				_			
	Nov	v				Do	ne		

Figura 4 Regolazione dell'orologio

C. Inoltre è possibile regolare l'orologio utilizzando l'opzione NTP (Network Time Protocol). Cliccare sulla casella "Use NTP Time" per abilitare la funzione NTP.In questo modo IC cercherà di collegarsi al "server NTP" selezionato aggiornando l'orologio locale frequentemente. Sarà necessario specificare il fuso orario "Timezone" di appartenenza.

NTP Time (Internet Time)	
Access to the internet is required for is allowed to access the Internet.	this feature to work. Make sure the Irrigation Caddy
Use NTP Time	•
NTP Server	0.irrigationcaddy.pool.ntp.org
Timezone	(GMT -6:00) Central Time (US & Canada), . –
Save	

Figura 5 Regolazione Orologio NTP

4. Una volta che l'orologio del IC è stato impostato, questa fase non dovrà essere ripetuta.

#### Impostazione dei Programmi

#### Attivazione e Disattivazione dei Programmi

Attivare il programma selezionando la casella di controllo "**ON / OFF**". Se si lascia la casella vuota, le impostazioni verranno memorizzate, ma il programma non verrà eseguito.



Figura 6 Attivazione e disattivazione del programmi

#### Selezionare dei giorni di irrigazione

In primo luogo selezionare il programma che si desidera configurare.

Programs
Program 1
Program 2
Program 3
Run Now
Settings
Calendar

Figura 7 Selezione Programmi

La centralina IC supporta diversi schemi di programmazione

#### **GIORNI INDIVIDUALI**

Con questo schema si impostano i giorni della settimana in cui si desidera irrigare. Il programma verrà attivato solo nei giorni selezionati.

O Days to run
Mon 🛄   Tue 🗹   Wed 🛄   Thu 🗹   Fri 🗹   Sat 🖾   Sun 🖾
Even Odd
Every 2 🚽 days (Starts counting from Sunday)

Figura 8 Selezione Inividuale dei Giorni

#### **GIORNI PARI / DISPARI**

Con questo schema è possibile selezionare di attivare il programma solo nei giorni pari o dispari. Dopodiché è necessario selezionare i giorni in cui deve avvenire la selezione, ad esempio i giorni pari solo da lunedì a venerdì.

Program 1
on / off 🗹
O Days to run
Mon 🗹   Tue 🗹   Wed 🗹   Thu 🗹   Fri 🗹   Sat 🔲   Sun 🗖

Figura 9 Selezione giorni pari e dispari es. 1

Se si desidera eseguire i giorni pari o dispari indipendentemente da quale giorno della settimana sia, sarà necessario selezionare tutti i giorni della settimana.

Days to run	
Mon Mai   Tue Mai   Wed Mai   Thu Mai   Fri Mai   Sat Mai   Sun Mai	
Even 🗹 Odd 🗖	

Figura 10 Selezione giorni pari e dispari es. 2

#### **OGNI "N" GIORNI**

Utilizzando l'opzione Ogni "N" Giorni (Every "N" Days) si esegue il programma ogni quanti giorni si desidera (Ad esempio ogni 3 giorni). Come per l'opzione Pari / Dispari, è possibile combinare questa scelta con i singoli giorni della settimana. Per esempio si può impostare un programma per l'irrigazione ogni 2 giorni, ma mai di lunedì e mercoledì.



Figura 11 Ogni "N" Giorni Selezione intervallo e giorni

Ogni volta che il programma viene modificato e salvato, il sistema azzera la data da cui parte il conteggio dei giorni per l'intervallo e inizia a contare dalla domenica più vicina a 31 giorni prima della data corrente. Quindi, se si modifica un programma che è impostato per eseguire ogni 3 giorni, non importa in giorno è stata ultima esecuzione, esso inizierà a contare dalla Domenica più vicina alla data che precede di 31 giorni la data odierna.

 ΝΟΤΑ	
Info	

 NOTA: Le opzioni Pari / Dispari e Ogni "N" Giorni non possono essere combinate. Quando una è selezionata,
 l'altra è disabilitata. Se l'opzione Ogni "N" Giorni ha un numero di giorni selezionati diverso da "-", l'opzione Pari /
 Dispari non sarà disponibile. Impostare il numero di giorni su

"-" per poter selezionare l'opzione Pari / Dispari.

#### Orari di Avvio

IC permette di selezionare fino a 5 orari di avvio per ogni programma. Gli orari di avvio vengono utilizzati per eseguire il programma in orari diversi durante il giorno. Ad esempio, in alcuni casi è necessario irrigare la stessa zona due volte al giorno, la mattina presto e nel corso della giornata. Questo può essere fatto abilitando un secondo orario di avvio scegliendo fra i numeri 2, 3, 4 o 5. L'orario di avvio 1 è sempre attivo, ed è quello predefinito del programma. In caso di terreno in pendenza, per evitare il ruscellamento, può essere necessario eseguire un programma di breve durata più volte in un giorno, mantenendo così la quantità d'acqua totale.

Per regolare l'orario di avvio, cliccare nel campo di testo dell'orario che si desidera modificare, un selettore di tempo viene visualizzato. Selezionare quindi l'orario di avvio utilizzando i cursori.

0	Start Time	
1:	06:00 am 2: 🗹 10:15 am 3:	🗹 01:30 pm 4: 🔲 09:00 am 5: 🔲 12:00 am
0	Choose Time	
_ [	Time 06:00 am	
	Hour	
	Minute	
	Now Done	20.15



#### Selezione dei tempi di irrigazione delle zone

Per impostare i tempi di irrigazione di ciascuna zona, selezionare il cursore nell'area "**Run Times**" e spostarlo verso destra per aumentare la quantità di tempo che una zona deve eseguire. Il tempo di funzionamento viene visualizzato sia sopra che a destra del cursore.



Figura 13 Tempi di irrigazione delle zone

- A. Limite minimo di tempo
- B. Limite massimo. Il limite massimo può essere modificato nella pagina delle impostazioni (Settings).
- C. Cursore.
- D. Tempo impostato

#### Uso del programma di esecuzione immediata "Run Now"

Il programma "**Run Now**" permette di avviare un ciclo irriguo nel momento corrente. Basta impostare i tempi di durata delle zone interessate, e cliccare su "Run Now". Il programma si avvierà immediatamente.

#### Area Stato

L'area stato è divisa in 5 sezioni.

- 1. La prima sezione mostra l'ora di sistema.
- 2. La seconda indica se il sistema è acceso o spento, e permette all'utente di attivare e disattivare la centralina.
- 3. La terza indica lo stato del sensore pioggia.
- 4. La quarta indica i tempi rimanenti per l'esecuzione del programma e l'a arresto



Figura 14 System Status Area

della valvola attualmente aperta. Inoltre permette all'utente di fermare la zona.

5. L'ultima sezione permette di vedere lo stato globale delle zone. Viene visualizzato **ON** per la zona attualmente in esecuzione,

**WAIT** (Attendere) per le zone che verranno eseguite dopo e **OFF** per le zone già eseguite o non in programma.

#### Spegnimento del Sistema

Durante i mesi invernali probabilmente non si desidera utilizzare il sistema. In tal caso, è possibile spegnerlo cliccando sul pulsante "**OFF**" nella sezione sistema "**Sistem**".

Quando si desidera riattivare la centralina è sufficiente cliccare sul pulsante "**ON**".

Nota: IC rimarrà alimentato, solamente non eseguirà nessun programma nè l'apertura di nessuna valvola

#### Arresto Individuale delle Zone

Mentre un programma è in esecuzione è possibile interrompere le singole zone cliccando sul pulsante "**Stop** 

**Zone** "nella zona sistema "**Sistem**". Se un'altra zona in

attesa, passerà in esecuzione. Per arrestare completamente il programma premere ripetutamente il pulsante.

#### Calendario

È possibile vedere una rappresentazione grafica di quando i programmi verranno eseguiti cliccando sul pulsante calendario "Calendar".

Programs						
Program 1						
Program 2						
Program 3						
Run Now						
Settings						
Calendar						

Figura 15 Link Calendario

Ci sono tre possibili visualizzazioni del calendario, "**mese**", "**settimana**", e "**giorno**". Per impostazione predefinita viene visualizzato "**mese**", ma è possibile cambiare la visualizzazione facendo clic sull'apposito pulsante nell'angolo in alto a destra della vista.

<ul> <li>▲</li> </ul>	today		Oct 10		month week day				
	Sun 10/1	0 Mon 10/11	Tue 10/12	Wed 10/13	Thu 10/14	Fri 1	0/15	Sat 10/1	6
4an	1								^

Figura 16 Selezione della vista del calendario

Di seguito è riportato un esempio della vista settimanale "week", dove si può vedere che il programma 1 verrà eseguito il Lunedi a partire alle 6 del mattino, il Programma 2 il Mercoledì a partire alle 10, e il Programma 3 il Giovedi alle 8 di sera.

#### MANUALE D'USO E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

•	today		Oct 10	— 16 2010	)	mont	h week (	lay
	Sun 10/10	Mon 10/11	Tue 10/12	Wed 10/13	Thu 10/14	Fri 10/15	Sat 10/16	
4am								Î
5am								
6am		6:00 - 2:0 Program 1						
7am								1
8am								
9am								
10am		-		10:00 - 5 Program				
11am		-						
12pm								
1pm								
2pm		_						
3pm				·				
4pm				·				
5pm								
6pm								
7pm								
8pm					8:00 - 12 Program 3			
9pm								
10pm								
11pm								-

Figura 17 Vista del Calendario



#### Impostazioni

E' possibile accedere alla pagina delle impostazioni cliccando sul link impostazioni "**Settings**".

Programs						
Program 1						
Program 2						
Program 3						
Run Now						
Settings						
Calendar						

Figura 18 Link Settings

Dopo l'accesso, la pagina delle impostazioni si presenta suddivisa in sezioni.

Settings
<ul> <li>Firmware Version</li> </ul>
ICEthS1-1.0.255
Clocks
Network Settings
> Zone Names
Authentication
> Other



#### **Versione firmware**

Questa sezione visualizza la versione del firmware attualmente in uso nel sistema

<ul> <li>Firmware Version</li> </ul>	
ICEthS1-1.0.255	

Figura 20 Versione del firmware

#### Orologio

Questa sezione consente all'utente di regolare l'orologio (vedere "Regolazione dell'orologio" prima di utilizzare)

▼ Clocks
Set From Computer Clock
The computer time is: 8:21:34 PM on Thursday, 19th July 2012
↓ Synch Clocks
The Sprinkler System time is: 8:22:09 PM on Thursday, 19th July 2012
Set Manually
Set Datetime
NTP Time (Internet Time)
Access to the internet is required for this feature to work. Make sure the Irrigation Caddy is allowed to access the Internet.
Use NTP Time
NTP Server 0.irrigationcaddy.pool.ntp.org
Timezone (GMT -6:00) Central Time (US & Canada), , 👻
Save

Figura 21 Orologio

#### Impostazioni della rete

Questa sezione permette di visualizzare le attuali impostazioni di rete e di impostare l'hostname, il settaggio dell'indirizzo IP statico o DHCP, il numero della porta, il gateway e la maschera di rete.

Δ.	т	т	E.	N	7	0	N	E

🛄 Info

**NOTA**: A meno che non si sia in grado di comprendere la terminologia e come i dispositivi comunicano tra di loro in una rete Ethernet, è consigliabile non modificare le impostazioni predefinite.

#### Network Settings

If the IP assignment is set to DHCP the device will obtain an IP address automatically from your DHCP server.

If a static IP address is required set the static IP Assignment to Static, and set the appropriate IP address for your network.

#### **Current Values**

Your current Hostname:	IRRIGATIONCADDY
Your current IP assignment:	DHCP
Your current HTTP Listen Port is:	80
Your current IP Address is:	192.168.0.112
Your current Mask Address is:	255.255.255.0
Your current Gateway Address is:	192 168 0 1



Figura 22 Impostazioni di rete

#### Nome delle Zone

Questa sezione permette di personalizzare i nomi delle zone. Per impostazione predefinita, le zone sono numerate e le etichette sono vuote. Assegnando un nome descrittivo ad ogni zona sarà più facile riconoscerle.

<ul> <li>Zone Names</li> </ul>	
You can rename the default zone name SIDE, etc ). 	es with a more descriptive name ( FRONT, FLOWERS,
Zone1	Flowers
Zone2	Front
Zone3	Front right side
Zone4	Kitchen back side
Zone5	Street long side
Zone6	Back
Zone7	Back left side
Zone8	Left side
Zone9	Front Left side
E Save	

#### Figura 23 Nomi delle zone

#### Autenticazione

Qui è possibile attivare la richiesta di autenticazione. Per impostazione predefinita, l'autenticazione è disabilitata. In seguito all'attivazione, impostando un nome utente ed una password, ad ogni accesso il dispositivo richiederà l'inserimento delle credenziali. Nel caso vengano dimenticate le credenziali di accesso, sarà necessario ripristinare IC alle impostazioni di fabbrica (Vedere Ripristino delle impostazioni predefinite)

<ul> <li>Authentication</li> </ul>	
Use Authentication	-
Username	admin
Password	•••••
Save	



#### Altro

Questa sezione è riservata alle altre impostazioni indipendenti. Sono disponibili tre impostazioni: utilizzo del sensore "**Use Sensor 1**", uso della zona 10 come master valve o comando pompa "**Use #10 as Master Valve**"e tempo massimo di irrigazione per zona "**Max Zone Run Time**".

Il comando **"Use Sensore 1**" è destinato ad essere usato con un sensore di pioggia. Quando il sensore pioggia è collegato nell'apposito connettore, è possibile utilizzare questa impostazione per abilitare o meno l'utilizzo del sensore. Se l'opzione **"Use Sensore 1**" è attivata il sistema risponderà ai comandi del sensore.

**"Use #10 as Master Valve**" permette di utilizzare il contatto della zona 10 per azionare la valvola principale "master" o comandare il relais della pompa. Questo significa che se questa impostazione è selezionata, ogni volta che una qualsiasi zona viene azionata, verra azionata contemporaneamente anche la zona 10.

L'opzione "**Max Run Time Zone**" permette di limitare il tempo massimo di irrigazione di ciascuna zona. Lo scopo è quello di impedire errori di programmazione ed evitare lunghi periodi di irrigazione indesiderati.

▼ Other	
Use Sensor 1:	
Use #10 as Master Valve: 🛛 🔽	
Max Zone Run Time 0 Hr /30 Min	)
B Save	



#### Ripristino delle impostazioni predefinite

Per riportare la centralina IC alle impostazioni di fabbrica, è necessario inserire l'estremità di un fermaglio nel piccolo foro che si trova vicino al porta Ethernet. Premere e mantenere premuto il pulsante di reset, togliere l'alimentazione alla centralina, alimentarla nuovamente, attendere 10 secondi e poi rilasciare il pulsante di reset. La centralina dovrebbe essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

#### Indice

Autenticazione, 19 Calendario, 14 Orologio, 6, 7, 8 Comune, Vedere: "Collegamento delle Valvole" Collegamento delle Valvole, 5 DHCP, Vedere: "IP" Ethernet, 0, 3 Dispari, Vedere: "Giorni Pari e Dispari" Giorni Pari e Dispari, 9 Ogni "N" Giorni, 10 Passi di Installazione, 1 IP, DHCP, 17 Rete, 17 Installazione a Parete, 4 Impostazioni della Rete, 17 Pari, Vedere: "Giorni Pari e Dispari" Sensore Pioggia, 13, 20 Reset, 21 Ripristino Impostazioni Predefinite, 21 Run Now, 6, 12 Impostazioni, 16 IP Statico, Vedere: IP Nomi delle Zone, 18

